

La puissance alliée à la multifonction

Inclus

- câble de raccordement 12 volts
- adaptateur secteur
- câble de raccordement terre et clôture



Mode de réglage à 6 niveaux



- A Arrêt
- B Contrôle batterie
- C Nuit: impulsions rapides / Jour: lentes
- D Jour: impulsions rapides / Nuit: lentes
- E Demi-puissance
- F Pleine puissance

Borne prise de terre Borne clôture

Affichage de contrôle à 5 niveaux



	Tension clôture	Charge batterie
① Rouge	au dessus de 1000 volts	0 - 20 %
② Rouge	au dessus de 2000 volts	20 - 40 %
③ Vert	au dessus de 3000 volts	40 - 70 %
④ Vert	au dessus de 4000 volts	70 - 90 %
⑤ Vert	au dessus de 5000 volts	90 - 100 %

Position commutateur C à F = affichage de la tension
 Position commutateur B = affichage charge batterie

NOUVEAU

Protection antivol par décharge électrique

Boîtier antivol électrifié

Boîtier de transport pour électrificateur et batterie : protection optimale et transport aisé