



DESINSECTISEURS INOXTRAP IP20 – NOTICE D'UTILISATION

Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » constituent la meilleure solution de destruction et de contrôle des insectes volants. La neutralisation des insectes se fait par piégeage sur plaques engluées. Il peut être suspendu au plafond ou au mur.

AVERTISSEMENT

Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » doivent être utilisés uniquement sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosive. Ils doivent être utilisés à l'intérieur et ne conviennent pas à une utilisation dans une grange, une écurie et dans d'autres lieux similaires.

INSTALLATION

Il est nécessaire de remplir certaines conditions d'installation pour vous assurer un contrôle efficace des insectes volants dans vos locaux :
Il doit être correctement positionné.

1. Le modèle doit être adapté à la surface à protéger.
2. Il doit fonctionner 24h/24.

ALIMENTATION

Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » fonctionnent en 230V - 50 Hz et doivent impérativement être raccordés à une prise électrique reliée à la terre.

Danger : ce produit est soumis à une tension élevée.

IMPORTANT

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil (A2 / EN 60335-1).

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (A2 / EN 60335-1)

EMPLACEMENT

Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale.

Le montage mural s'effectue à l'aide d'équipements adaptés (chevilles, vis,...) au poids de l'appareil. Le montage suspendu se fait à l'aide de chaînettes non fournies.

GARANTIE

Votre désinsectiseur est garanti 5 ans dans les conditions normales d'utilisation (à l'exclusion des tubes actiniques).

MAINTENANCE

AVANT TOUTE MANIPULATION, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE.

POUR GARANTIR L'EFFICACITE DES APPAREILS, LES TUBES DOIVENT ETRE CHANGES 1 FOIS PAR AN, LES PLAQUES DE GLU TOUS LES 2 MOIS.

EN CAS DE DOUTE CONCERNANT CES INSTRUCTIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR.

Modèles	Alimentation	Puissance	Surface protection
INOXTRAP 30	230V – 50 Hz	2 x 15 W	80 m ²
INOXTRAP 40	230 – 50 Hz	2 x 18 W	120 m ²
INOXTRAP 80	230V – 50 Hz	2 x 36 W	240 m ²

